

WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA NACZYŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Droga Klientko, drogi kliencie

Gratulujemy Państwu słusznej decyzji i zakupu naczyń z wysokowartościowej stali nierdzewnej.

Aby naczynia te sprawiały Państwu radość przez długi czas prosimy o przestrzeganie następujących zasad :

- przed pierwszym użyciem należy naczynia umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- ten wybitny materiał pozwala się – możliwie szybko po użyciu lekko oczyścić przy użyciu zmywaka lub gąbki i dostępnych w handlu płynów do mycia naczyń
- mocniejsze i uporczywe zanieczyszczenia należy na jakiś czas zamoczyć
- aby uniknąć plam i zacieków należy garnki i patelnie po umyciu szybko osuszyć
- myjcie Państwo Wasze naczynia ze stali nierdzewnej w zmywarce do naczyń – na wewnętrznej stronie może pojawić się wapienny nalot- można Go łatwo usunąć przy pomocy gąbki i płynu do naczyń
- uciążliwe pozostałości można usunąć przy pomocy połówki cytryny bądź roztworu składającego się z dziewięciu części wody i jednej części esencji octowej
- przy pomocy dostępnych w handlu środków do pielęgnacji naczyń ze stali nierdzewnej można stale osiągnąć silny połysk

Szczotki druciane, proszek do szorowania, wata szklana albo inne ostre przedmioty nie mogą być nigdy przez Państwa używane.

Prosimy pamiętać o dodawaniu soli wyłącznie do gotującej się wody, nigdy do zimnej. Stężenie soli przy dodaniu do zimnej wody może być wyjątkowo wysokie na spodzie garnka, co może prowadzić do korozji dna (a nawet poważnych uszkodzeń). W ten sposób może dojść do powstania brzydkich plam na spodzie garnków ze stali szlachetnej, mających wpływ na funkcjonalność garnków, a przy tym trudnych lub wręcz niemożliwych do usunięcia.

Przy używaniu ceramicznych płyt grzewczych prosimy przed każdym użyciem sprawdzić dno naczynia i powierzchnię płyty ceramicznej, ponieważ już niewielkie zanieczyszczenia mogą rysować ceramiczną płytę grzewczą. Proszę unikać szarpania i suwania naczyniem , ponieważ może również powodować uszkodzenia. Proszę przestrzegać zaleceń producenta Państwa sprzętu grzewczego.

Życzymy Państwu wiele radości z pieczenia i gotowania.